



# 快速安装指南




全千兆核心AC认证网关  
Version2.0

**特别注意：**您所购买到的COMFAST网关产品，因型号不同会有所差异。如产品外型大小、挂耳长短、USB接口位置、LAN口数量等。请以品牌宣传或实物为准，本指南只提供操作说明参考，不涉及产品规格与外观。

## 1 外观描述

### 1.1 前面板



- ① 系统状态灯
- ② 电源状态灯
- ③ 恢复出厂设置
- ④ CONSOLE接口
- ⑤ USB2.0接口
- ⑥ USB3.0接口
- ⑦ WAN口
- ⑧ ⑨ ⑩ 自定义网口
- ⑪ LAN口

### 1.2 后面板




后面板示意图：一个交流电源接口，电源输入范围为100-240V AC, 50/60HZ。一个接地螺丝孔

## 2 安装方式


### 2.1 桌面安装


将设备的底部朝上放置于足够大且稳定的桌面上；撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸，将脚垫粘贴到设备机壳底部的凹槽内以防外部振动；小心将设备正置，放在工作台上。



## 2.2 机架式安装

检查 EIA-19inch 机柜的接地与稳定性，首先，用螺钉将安装挂耳固定在设备前面板两侧，再将设备放置在机柜的一个托架上，沿机柜导槽移动设备至合适位置，然后，用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上，确保设备稳定地安装在机柜槽位的托架上。设备的挂耳并不用来承重，它只起固定作用。安装设备于机柜时，设备机箱的下边要有托架（固定在机柜上）来支撑设备。





### 3 软件设置

3.1 接上电源线，插上插头，接通电源。开机以后，设备会自行启动，此时前面板POWER指示灯会亮起，等设备启动后，用网线连接电脑及设备的LAN口；

3.2 在IE浏览器输入IP：172.16.0.1进入设置页面（谷歌及火狐浏览器兼容性较好）；



3.3 账号和密码都是“admin”，输入后点击登陆进入设置界面（右上角  图标为语言设置，目前支持“简体中文”和“English”两种语言）。



The screenshot shows the 'Status Information' page of a COMFAST router. The left sidebar lists various settings like Network Settings, Intelligent Balancing, and System Tools. The main area displays system information (Intel Atom @ 1.80GHz, OrangeOS), network statistics (upload: 1.31KB, download: 2.23KB, connections: 234, users: 0), and interface status (WAN1 online, LAN1-LAN5 offline). Resource usage is shown as 0% CPU and 6% memory.

系统信息	
信息名称	信息
芯片信息	Intel® Atom(TM)@1.80GHz
系统名称	OrangeOS
MAC	00:F2:04:00:01:26
运行时间	4m6s
更新时间	SMP Sun Jul 31 06:47:45 UTC 2016
固件版本	V2.0.0

网络概况	
 1.31(KB) 总上传	 2.23(KB) 总下行
 234 TCP/UDP总连接数	 0 用户数

接口状态					
在线：		离线：		未分配：	
接口名称	接口指派	IP地址	状态		
物理接口0	WAN1	192.168.2.103			
物理接口1	LAN1	172.16.0.1			
物理接口2	LAN1	172.16.0.1			
物理接口3	LAN1	172.16.0.1			
物理接口4	LAN1	172.16.0.1			
物理接口5	LAN1	172.16.0.1			

资源使用率	
 0% CPU使用率(%)	 6% 内存使用率(%)

# 版权信息

## 声明

**深圳市四海众联网络科技有限公司  
版权所有，保留所有权利**

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制，  
复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式  
或任何方式（电子，机械，影印，录制或其它可能的方式）  
进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

**COMFAST**为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商  
标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所  
有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，  
恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，  
本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。

制造商：深圳市四海众联网络科技有限公司  
地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室  
服务热线：0755 83790059 / 83790659  
网址：[www.comfast.com.cn](http://www.comfast.com.cn)