




# 快速安装指南



8口POE交换机  
M0304229 Version 2.0


**特别注意：**您所购买到的COMFAST POE交换机产品，因型号不同会有所差异。如产品大小、挂耳长短、镜片丝印内容等。请以品牌宣传或实物为准，本指南只提供操作说明参考，不涉及产品规格与外观。

## 1 设备连接




## 2 外观描述

### 2.1 LED指示灯



- ① PWR 电源指示灯(红色)
- ② LNK/ACT 数据传输指示灯(10/100M 显示绿色 , 1000M显示橙色 ) , 灯闪烁表示端口有数据传输
- ③ Max ( 5-8 )  
 当5~8端口的总输出功率大于33W小于35W,MAX5~8亮 ( 橙色 )  
 当5~8端口的总输出功率大于35W小于39W,MAX5~8闪烁 ( 橙色 )  
 当5~8端口的总输出功率大于39W,MAX5~8灭
- ④ Max ( 1-4 )  
 当1~4端口的总输出功率大于33W小于35W,MAX1~4亮 ( 橙色 )  
 当1~4端口的总输出功率大于35W小于39W,MAX1~4亮 ( 橙色 )  
 当1~4端口的总输出功率大于39W,MAX1~4闪烁 ( 橙色 )  
 当1~4端口的总输出功率大于39W,MAX1~4灭
- ⑤ POE 供电指示灯(绿色)

## 2.2 后面板




后面板示意图：一个交流电源接口，电源输入范围为100-240V AC, 50/60HZ。一个接地螺丝孔

## 3 安装方式

### 3.1 机架式安装

检查 EIA-19inch 机柜的接地与稳定性，首先，用螺钉将安装挂耳固定在设备前面板两侧，再将设备放置在机柜的一个托架上，沿机柜导槽移动设备至合适位置，然后，用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上，确保设备稳定地安装在机柜槽位的托架上。设备的挂耳并不用来承重，它只起固定作用。安装设备于机柜时，设备机箱的下边要有托架（固定在机柜上）来支撑设备。



# 版权信息

## 声明

**深圳市四海众联网络科技有限公司**  
**版权所有，保留所有权利**

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制，复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子，机械，影印，录制或其它可能的方式）进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

**COMFAST**为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。

制造商：深圳市四海众联网络科技有限公司  
地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室  
服务热线：0755 83790059/ 83790659  
网址：[www.comfast.com.cn](http://www.comfast.com.cn)