




快速安装指南



无线AP
M0304346 版本1.0

1 单台设备配置

1.1 接线示意图



1.2 将电脑设置成自动获取IP地址，连接设备的LAN口进入设备管理界面。

2 4G上网模式设置

- (1) 设备出厂默认4G上网模式。
- (2) 在未上电的情况下，按照设备标识插入MACRO SIM。
- (3) 给设备上电，连接设备的无线SSID（默认为COMFAST_XXXX_2G, XXXX为MAC后4位）或者设备LAN口通过网线连接PC。
- (4) 打开浏览器，在地址栏输入192.168.10.1(手机端可自动弹出)，设置登入密码，进页面先查看设备是否读取到了SIM卡。

正常读取SIM卡状态：



未读取到SIM卡状态：



(5) 如果正常读取，需要修改无线SSID及密码，进入左边菜单栏，网络管理-无线设置修改，修改后点击设置即可。

备注：

- 1.如果未读取到SIM卡: (1)请先检测SIM卡是否按标识方向插入。(2)检查SIM卡是否有加PIN锁，如果有锁，请先用手机解锁SIM卡。
- 2.个别运营商可能提示Unkown，但入网信息和信号正常则不影响上网。
- 3.更换及拔插SIM卡需要重启设备。
- 4.如果你的卡需要手动设置APN帐号，请参照说明书路由设置中的4G拨号设置方式。


3 其他模式上网设置

3.1 进入设置页面的方法为：

- (1) 默认配置情况下，上电，等待约90秒，等待设备启动。
- (2) 用网线连接PC和设备LAN口。
- (3) 在PC浏览器输入192.168.10.1进入管理界面。
- (4) 首次登陆需要设置一个密码。设备有中英文语言可供选择，通过右上角的 地球图标进行语言设置。



3.2 进入设备管理页面，设置向导页有AP模式、网桥模式、路由模式（宽带上网、静态地址、动态获取、4G上网）、中继模式四种工作模式。



3.3 点击AP模式，为了便于管理，这里输入的IP地址和默认网关应是上级路由器的IP网段，IP地址不能和上级路由器的IP存在冲突。设置完毕后，设备的LAN口接入外网可以通过设置的管理设备。

- ①注意：AP模式下接入外网，其他移动设备接入AP的无线获取到的IP地址网段是上级设备分配的。
- ②AP本身需要设置一个内网IP地址（请勿设置与上级路由网关相同的IP地址），如需要管理设备的话，连接这个AP的PC就要手动设置这个内网IP相同网段的IP地址。



3.4 AP模式，可以设置2.4G/5.8G无线SSID名称、密码，设置信道带宽、国家、频道这些无线高级参数。设置完毕后，设备的LAN口接入外网；其他移动设备通过无线连接设备的SSID名称，输入密码即可连接上网。

注意：如果设备是2.4G，则不支持设置5.8G无线设置功能



3.5 网桥模式：此模式需要桥接的上级设备开启WDS功能，AP设备可以设置内网网段(网关IP请勿与上级设备网关IP相同)，下一步选择搜索到您需要桥接的无线SSID信号名称(区分5.8GHz与2.4GHz)。

① —— ② —— ③ —— ④ —— 完成

内网设置

IP地址: 192.168.10.1
子网掩码: 255.255.255.0

下一步

扫描结果

刷新

NO.	BSSID	SSID	信道	操作
1	40:A5:EF:84:E6:34	unknown	1	锁 WiFi 编辑 移除
2	40:A5:EF:84:DE:64	unknown	1	锁 WiFi 编辑 移除
3	40:A5:EF:85:48:21	unknown	2	锁 WiFi 编辑 移除
4	00:E0:4C:81:96:D1	2.4G_COMFAST_8796C2	2	WiFi 编辑 移除
5	40:A5:EF:84:E6:31	unknown	1	锁 WiFi 编辑 移除
6	40:A5:EF:84:DE:61	unknown	1	锁 WiFi 编辑 移除
7	40:A5:EF:80:97:36	E325N_809736	2	WiFi 编辑 移除

下一步可以设置AP设备本身的2.4G/5.8G的SSID名称和密码，点击下一步完成按钮设置完毕。

① —— ② —— ③ —— ④ —— 完成

2.4G无线设置

SSID: COMFAST_E32B_2G
密码:

上一步 下一步

3.6 中继模式：AP设备可以设置内网网段(网关IP请勿与上级设备网关IP相同)，下一步选择搜索到您需要中继的无线SSID信号名称(区分5.8GHz与2.4GHz)。



下一步可以设置AP设备本身的2.4G/5.8G的SSID名称和密码，点击下一步完成按钮设置完毕。



3.7 点击路由模式，这里面可以选择“宽带上网”、“静态地址”、“动态获取”、“4G上网”四种上网方式，我们以4G上网为例。

4G上网模式：此模式下你可以选择自动APN或者手动设置APN帐号（APN帐号由运营商提供）。

① 外网设置 —— ② 内网设置 —— ③ WiFi 2.4G —— ④ 完成

外网设置

④ 4G上网 ⑤ 宽带上网 ⑥ 静态地址 ⑦ 动态获取

APN设置 手动
APN 3gnet
用户名 admin
密码 admin

下一步

下一步可设置设备内网IP、2.4G无线SSID名称、无线密码、信道带宽、国家、信道, 点击下一步完成按钮设置完毕。

① 外网设置 —— ② 内网设置 —— ③ WiFi 2.4G —— ④ 完成

2.4G无线设置

SSID COMFAST_2224_2G
密码

高级设置

带宽 20MHz
国家 中国
频道 auto

上一步 **下一步**

版权信息

声明

**深圳市四海众联网络科技有限公司
版权所有，保留所有权利**

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制，
复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式
或任何方式（电子，机械，影印，录制或其它可能的方式）
进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

COMFAST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商
标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所
有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，
恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，
本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。

制造商：深圳市四海众联网络科技有限公司
地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室
服务热线：0755 83790059/ 83790659
网址：www.comfast.com.cn