




# 室外无线AP 快速安装指南




室外无线AP  
M0305305 版本1.0

## 1. 网线安装示意图



## 2. 设备连接示意图



3. 将电脑设置成自动获取IP地址，连接设备的LAN口进入设备管理界面。

4. 设备出厂默认为有界面中继模式. 进入设置页面的方法为:

(1)默认配置情况下，上电，等待约90秒，等待设备启动。


(2)连接设备无线SSID(默认为 COMFAST\_XXXX\_2G, "XXXX"为mac后四位)

(3)打开电脑浏览器，输入192.168.10.1进入设备管理页面。

(默认密码：admin)设备有中英文语言可供选择，通过右上角的🌐图标进行语言设置。



5. 进入设备向导页面，“配置向导”页有AP模式、网桥模式、路由模式（宽带上网、静态地址、动态获取）、中继模式四种工作模式。



6. 点击AP模式，为了便于管理，这里输入的IP地址应是上级路由器的IP网段，IP地址不能和上级路由器的IP存在冲突。  
设置完毕后，设备的WAN口或POE电源的LAN口接入外网可以通过设置的IP地址访问管理设备。

①注意：AP模式下接入外网，其他移动设备接入AP的无线获取到的

AP本身需要设置一个内网IP地址（请勿设置与上级路由网关相同的IP地址），如需要管理设备的话，连接这个AP的PC就要手动设置这个内网IP相同网段的IP地址。

①

②

✓

内网设置

无线设置

完成

内网设置

IP地址

192.168.10.1

子网掩码

255.255.255.0

下一步

7. AP模式: 可以设置2.4G无线SSID名称、密码，设置信道带宽、国家、频道这些无线高级参数。设置完毕后，设备的WAN口或POE电源的LAN口接入外网；其他移动设备通过无线连接设备的SSID名称，输入密码即可连接上网。

①

②

✓

内网设置

无线设置

完成

2.4G无线设置

SSID

COMFAST\_6584\_2G

密码

国家

中国

带宽

20MHz

频道

auto

上一步

下一步

8. 网桥模式: AP设备可以设置内网IP, 下一步选择搜索到您需要桥接的无线SSID信号名称, 输入桥接无线的密码。

①注意: 网桥模式下接入外网, 其他移动设备接入AP的无线获取到的IP地址网段是上级分配的。

②按照默认设置, 不设置设备特定的内网IP地址也可以;如需要管理设备的话就要手动设置电脑本地连接网卡的IP地址。

(1) 设置内网IP (此IP地址可作为管理设备的IP地址)。

The screenshot shows a configuration wizard with four steps: ① 内网设置 (Internal Network Settings), ② 网桥设置 (Bridge Settings), ③ 无线设置 (Wireless Settings), and ④ 完成 (Complete). Step ① is the active step. Below the step indicator, there is a section titled '内网设置' (Internal Network Settings) containing two input fields: 'IP地址' (IP Address) with the value '192.168.10.1' and '子网掩码' (Subnet Mask) with the value '255.255.255.0'. A '下一步' (Next Step) button is located at the bottom right of the form.

(2) 点击扫描, 搜索并选择您需要中继的无线SSID名称, 输入桥接无线的密码。

The screenshot shows the same configuration wizard, but now step ② '网桥设置' (Bridge Settings) is active. The '内网设置' step is now greyed out. In the '网桥设置' section, there are three input fields: '扫描频段' (Scan Band) with '2.4GHz', 'SSID' with 'changenamell', and '密码' (Password). A '扫描' (Scan) button is positioned to the right of the SSID field. At the bottom right, there are '上一步' (Previous Step) and '下一步' (Next Step) buttons.

(3) 设置AP设备本身2.4G的SSID名称和密码。

The screenshot shows the configuration wizard at step ③ '2.4G无线设置' (2.4G Wireless Settings). Steps ① and ② are greyed out. The '2.4G无线设置' section contains two input fields: 'SSID' with the value 'COMFAST\_6584\_2G' and '密码' (Password). At the bottom right, there are '上一步' (Previous Step) and '下一步' (Next Step) buttons.

9. 路由模式: 这里面可以选择“宽带上网”、“静态地址”、“动态获取”三种上网方式。(参考普通路由设置方法)  
注意: 路由模式下, 如需管理设备的话需要连接WIFI 才能进入管理页面。

① 外网设置    ② 内网设置    ③ 无线设置    ④ 完成

外网设置

☐ 宽带上网    ☐ 静态地址    ☒ 动态获取

IP地址

子网掩码

网关

DNS服务器

下一步

10. 中继模式: AP设备可以设置内网IP, 下一步选择搜索到您需要中继的无线SSID信号名称, 输入中继无线的密码。

①注意: 中继模式下接入外网, 其他移动设备接入AP的无线获取到的IP地址网段是本设备分配的。

(1) 设置内网IP。

① 内网设置    ② 中继设置    ③ 无线设置    ④ 完成

内网设置

IP地址

子网掩码

下一步

(2) 搜索到您需要中继的无线SSID名称, 输入中继无线的密码。

① 内网设置      ② 中继设置      ③ 无线设置      完成

网桥设置

扫描频段

SSID

密码

上一步

(3) 设置AP设备本身2.4G的SSID名称和密码。

① 内网设置      ② 中继设置      ③ 无线设置      完成

2.4G 无线设置

SSID

密码

上一步



# 版权信息

## 声明

深圳市四海众联网络科技有限公司  
版权所有，保留所有权利

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制，复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子，机械，影印，录制或其它可能的方式）进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

**COMFAST**为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。

制造商：深圳市四海众联网络科技有限公司  
地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室  
服务热线：0755 83790059/ 83790659  
网址：[www.comfast.com.cn](http://www.comfast.com.cn)