




快速安装指南



无线扩展器/中继器
M0304351 版本：V2.0

1 产品说明

1.1、产品接口指示灯说明：



2 产品设置

2.1、设备出厂默认为中继模式（网口请勿直接连接上级路由设备）

2.2、设备通电后,用手机连接设备无线，无线名称默认为 COMFAST-XXXX-2G/5G，或者通过网口直接用网线连接电脑。

2.3、打开浏览器，输入192.168.10.1进入设备管理页面。首次登陆需要设置一个密码。设备有中英文语言可供选择，通过图标

 | 简体中文  进行语言设置。


2.4、默认模式开关是拨在中继模式（中间），首次设置密码后，会自动进入中继扫描页面。设置中继则选择要中继的SSID，输入上级路由密码后点击保存应用即完成中继，重新连接无线即可上网，无线密码为上级路由密码（扩展后的信号会在上级WiFi名称后面增加“-2G/5G”后缀如XXXX-2G/5G）。




2.5、软件有四种工作模式，其中包括中继模式、桥接模式、AP模式、路由模式（PPPoE拨号、静态IP、动态IP），模式开关拨到对应的模式即可进入管理页面设置。

2.6、**中继模式设置：**将模式开关拨动到中继模式，软件会重启并设置进入中继模式（需要两分钟），进入软件管理页面，只显示中继模式，点击中继模式，进入周围WIFI扫描等待页面，

10-15s后会出现WIFI列表。出现列表后选择要中继的WIFI，如需要密码，则在下面输入框中输入上级密码，后点击保存应用，重新连接扩展后的无线即完成中继。(注：中继默认网段为192.168.10.1，如果上级网段也是192.168.10.1，请先修改中继或上级网段，或使用高级设置的桥接模式连接)



2.7、桥接模式设置: 如果需要设置网桥模式，需要将模式开关拨动到中继模式上，然后在高级模式  中查找并设置。

2.8、AP模式设置: 将模式开关拨动到AP模式，软件会重启并设置进入AP模式（需要两分钟）。进入软件管理页面，只显示AP模式，点击AP模式，为了便于管理，这里输入的IP地址和默认网关应是上级路由器的IP网段，IP地址不能和上级路由器的IP存在冲突。设置完毕后，设备的WAN口接入外网可以通过设置的IP地址访问管理设备。

①注意：AP模式下接入外网，其他移动设备接入AP的无线获取到的IP地址网段是上级设备分配的。

②按照默认设置，不设置设备特定的内网IP地址也可以；如需要管理设备的话就要手动设置电脑本地连接网卡的IP地址。



2.9、AP模式，可以设置2.4G/5.8G无线SSID名称、密码。设置完毕后，设备的WAN口接入外网；其他移动设备通过无线连接设备的SSID名称，输入密码即可连接上网。

2.10、**路由模式设置**：将模式开关拨动到路由模式，软件会重启并设置进入路由模式（需要两分钟）。进入软件管理页面，只显示路由模式，点击路由模式，这里面可以选择“PPPoE”、“静态IP”、“动态IP”三种上网方式。

①PPPOE拨号模式：此模式需要填写网络服务商提供的上网账号和密码，下面可设置2.4G/5.8G无线SSID名称、无线密码。

②静态IP模式：此模式需要填写网络服务商提供的给您的IP地址、子网掩码、网关、主DNS地址，下面可设置2.4G/5.8G无线SSID名称、无线密码。

③动态IP模式：此模式WAN口是由上级网络设备分配IP才能上网，下面可设置2.4G/5.8G无线SSID名称。



2.11、高级模式（系统管理及防火墙模块）



3 常见问题

Q、WiFi信号扩展后无法上网？

A、如果设备信号灯不亮，表示设备没有扩展成功。

检查输入的密码是否正确，如不正确请重新设置输入正确的密码。

Q、WiFi扩展后网速非常慢？

A、查看信号灯的状态，如果信号灯只亮1-2个，表示设备与主路由距离过远，需要将设备中继器的位置进行合理的调整。

设备状态页可在成功连接扩展的WiFi信号后，输入IP网址，或者PC端登陆查看；

更多问题请登陆www.comfast.com.cn官网查询。

复位说明：设备通电后等待系统启动(需要1分钟)，然后长按复位按钮6-7秒之后，信号灯会闪一下，此时复位成功，再松开按钮等待系统重启。

WPS说明：WPS按钮只支持手机一键连接（苹果手机不支持WPS功能）

维修条例

尊敬的客户，您好！

感谢您购买了 **COMFAST** 产品，为保障您的售后服务权益，请仔细阅读以下维修条例。

以下情况不属于免费维修范围，我公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书安装、使用、维护、保管导致产品故障或损坏；
- 超出保换、保修期限；擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机；
- 意外因素或人为导致产品损坏，如输入不合适的电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等等；
- 客户发回返修中由于运输、装卸所导致的损坏；因不可抗力如地震、火灾、雷击等导致的产品故障或损坏；其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

合格证

质 检 员

生产日期

执行标准

QC
PASS
YD/T 1965-2009

版权信息

声明

深圳市四海众联网络科技有限公司
版权所有，保留所有权利

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制，复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子，机械，影印，录制或其它可能的方式）进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

COMFAST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。

制造商：深圳市四海众联网络科技有限公司

地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室

服务热线：0755 83790059/83790659

网址：www.comfast.com.cn