



快速安装指南




无线路由器
M0304428 版本V1.0


1 设备接线


1.1 如果使用宽带拨号上网，请按下图中1、2、3、4顺序依次连接；如果使用小区宽带上网，请按下图中2、3、4顺序连接，将路由器的WAN口直接接入小区宽带。

宽带拨号上网



小区宽带上网





2 快速联网

2.1 设备上电，等待约1分钟，无线搜索SSID

(COMFAST_XXXX_2G和COMFAST_XXXX_5G)，或用网线连接设备LAN口。

2.2 在浏览器输入IP (192.168.10.1) 进入设备管理页面，设置密码。



欢迎使用路由设备

开始体验



管理员密码

请为路由器设置管理员密码

管理员密码

● ● ● ● ●

确认密码

● ● ● ● ●

下一步

2.3 设置上网方式路由（宽带拨号、自动分配IP，静态IP）。



上网设置

上网方式

自动获取

下一步

2.4 设置无线信息，点击保存即可完成设置。



无线设置

2.4G无线网络

名称


密码

5.8G无线网络

名称

密码

2.5 正常登陆，输入密码进入首页，点击功能设置修改路由模式上网方式。





网络状态 终端管理 无线设置 **功能设置**

上网设置

上网方式


2.6 修改无线基本信息。


 网络状态 终端管理 **无线设置** 功能设置

2.4G无线网络 

名称


密码


隐藏无线 

5.8G无线网络 

名称

密码

隐藏无线 

定时开关 

2.7 高级设置。

 网络状态 终端管理 无线设置 **功能设置**



系统状态
路由状态详情



上网设置
上网方式设置




访客网络
访客名称及
密码设置



家长控制
控制设备上网时长



备份恢复
保存配置
恢复出厂



在线升级
系统在线升级



安全设置
防火墙设置



手动升级
系统手动升级



远程管理
远程管理路由

3 常见问题

3.1 忘记了登录设备的密码怎么办(如何将路由器复位)?

A. 忘记了登录设备的密码只能将设备恢复到出厂默认设置,即复位。在设备电源口和WAN口之间有一个RESET按钮,通电状态下,用手指按下RESET键7秒左右,指示灯快速闪烁3次后松开,复位成功。

注意:复位后路由器默认登录IP为192.168.10.1,默认首次登录需要设置一个密码。登录时,请确保计算机的IP地址为自动获取在192.168.10.X(x可取2-254之间任意值)网段。

3.2 登陆不了设备的管理界面怎么办?

A. 请确保计算机的IP地址与设备登陆IP地址处于同一网段:如设备默认登陆IP地址为192.168.10.1,则计算机IP地址须为192.168.10.X(x为2-254之前任意整数);

B. 请确保浏览器设置为“从不进行拨号连接”,并且没有设置代理服务器;方法如下(以IE浏览器为例):依次选择工具-Internet选项-连接,选择“从不进行拨号连接”;单击“局域网设置”去掉代理服务器的选项。

C. 可尝试更换其他计算机进行登陆;若上述提示不能帮助您登陆到设备,请将设备恢复出厂重新操作。

3.3 为什么我的笔记本电脑搜索不到无线信号?

A. 如果是笔记本电脑内置的无线网卡,请确认无线功能开关已打开(建议联系笔商或查阅相关说明书);

B. 在设备管理器中查看无线网卡驱动是否成功安装以及无线网卡是否已启用;

C. 检查笔记本电脑的无线服务是否开启,点击桌面上我的电脑,选择管理。在计算机管理中选择“服务和应用程序”,再在“服务页面里查看”Wireless Zero Configuration”的状态。

D. 请确认设备的无线功能已开启且允许SSID广播。

E. 尝试近距离是否可以搜索到无线信号,避免因障碍物太多导致信号衰减严重;若上述提示不能帮助您,请确认其它的无线网卡是否可以连接到该无线路由器。如果都不行,请将设备恢复到出厂设置。

版权信息

声明

**深圳市四海众联网络科技有限公司
版权所有，保留所有权利**

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制，复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子，机械，影印，录制或其它可能的方式）进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

COMFAST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。

制造商：深圳市四海众联网络科技有限公司

地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室

服务热线：0755 83790059/83790659

网址：www.comfast.com.cn